

- تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب بنا به تشخیص کارشناسان گارانتی شرکت تک تاز موتور میباشد.
- اجرت تعمیر، تعویض و هزینه قطعات تعویضی که شامل گارانتی میشود در سرویس اولیه (تا ۳۰۰ کیلومتر) به عهده شرکت است.
- اجرات تعمیر و تعویض قطعاتی که شامل گارانتی از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر به عهده خریدار و هزینه قطعات تعویضی به عهده شرکت است.
- در صورتی که کیلومتر موتور سیکلت و قطعات جانبی آن به هر دلیلی از کار بیافتند تشخیص میزان کارکرد موتور سیکلت فقط توسط نمایندگان مجاز این شرکت انجام خواهد شد.
- کلیه قطعات تعویض شده، متعلق به شرکت تک تاز موتور میباشد.
- چنانچه خریدار در مسافرت باشد و یا به نمایندگی که سرویس اولیه را انجام داده است دسترسی نداشته باشد، می تواند پس از هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش شرکت، از خدمات گارانتی یکی دیگر از نمایندگان مجاز شرکت بهره مند گردد.
- صدمات ناشی از تصادفات، آتش سوزی، جنگ، بلایای طبیعی و دیگر حوادث شامل گارانتی نمی شود.
- نگهداری نامناسب و عدم رعایت مواردی که خریدار در طی مدت گارانتی ملزم به رعایت آنها می باشد: ۱- تنظیم کاربراتور یا انژکتور، زنجیر، سیستمهای ترمز، کلاچ یا گاز. ۲- تمیز کردن فیلتر شیر بنزین، شمع و تنظیم دهانه آن. ۳- تعویض به موقع روغن و افزودن روغن و گیرس به محل های تعیین شده. ۴- در صورتی که سرویس اولیه موتور سیکلت در زمان مقرر و یا کیلومتر تعیین شده انجام نگرفته باشد. ۵- استفاده غیر اصولی، حمل بار بیش از میزان تعیین شده، و لو موقتی بوده و یا خطای راننده باشد. ۶- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت تک تاز موتور نباشد. ۷- عیب های حاصله از سرویس و یا تعمیرات انجام شده در خارج از نمایندگی های مجاز شرکت تک تاز موتور. ۸- انجام هر گونه تغییر در موتور سیکلت، بدون توافق شرکت سازنده.
- گارانتی موتور سیکلت در صورتی دارای اعتبار است که برگ "راه اندازی اولیه PDI" توسط نمایندگان مجاز تکمیل شده باشد.

نوع	مشخصات	توضیحات	اظهارات
میزان آزادی کابل ها			
30	2 - 4 mm	میزان آزادی دریچه گاز	
31	10 - 15 mm	میزان آزادی کلاچ در انتهای اهرم	
32	10 - 20 mm	میزان آزادی پدال ترمز عقب	
روشن کردن موتور سیکلت			
33	LED	عملکرد خطر عقب	
34	12 V-35 /35 W	عملکرد چراغ جلو	
35	12 V- 5 W	عملکرد چراغ پلاک عقب	
36		عملکرد کابل ساسات	
37		عملکرد گاز	
تست جاده (۳ ~ ۴ kms)			
38		عملکرد سرعت / مسافت سنج	
39		عملکرد ترمز	
40	1600 ±100	دور آرام	
41		عملکرد سیستم تعلیق جلو / عقب	
42		عملکرد کلاچ / تغییر دنده	

امضاء نمایندگان مجاز:

نوع	مشخصات	توضیحات	اظهارات
شاسی			
16		آزادی چرخش فرمان	
17		ضربه آزاد کمک جلو	
18	پوشش مناسب	نشست تایر جلو / عقب	
19	23 PSI	فشار تایر جلو	
20	33 PSI	فشار تایر عقب	
21	44 Nm	مهره محور جلو	
22	65 Nm	مهره محور عقب	
23	90 Nm & 27 Nm	مهره فرمان و پیچ های کمک جلو	
24	23 Nm	مهره های جلو آگزوز	
25	23 Nm	مهره های عقب آگزوز	
26		سطح روغن باید بین min & max باشد	
27	65 / 78 Nm	پیچ بالا / پایین کمک فنر عقب	
28	58 Nm	مهره محور دو شاخه عقب	
29	20 - 30 mm	لقی زنجیر	

امضاء تکنسین:

دوره تعویض	ماه	تعداد		
		1000	4000	8000
تعویض فیلتر هوا (هر 12000 کیلومتر)		--	I	I
پیچ های لوله آگزوز و پایه انباری		T	T
فیلرگیری		I	I	I
شمع		I	R
شلنگ بنزین		I	I
فیلتر روغن انجین		R	R
روغن انجین		R	R	R
میزان آزادی کابل گاز		I	I	I
میزان آزادی کابل کلاچ		I	I
زنجیر (تمیز و روغنکاری در هر 1000 کیلومتر)		I	I	I
ترمزها		I	I	I
شلنگ ترمز (هر 4 سال تعویض گردد)		I	I
روغن ترمز (هر 2 سال تعویض گردد)		I	I
تایرها		I	I
فرمان		I	I
دو شاخه جلو		I
تعلیق عقب		I
پیچ و مهره های شاسی (روغنکاری هر 1000 کیلومتر)		T	T	T

T-F-WA-011-00 (A6) کد فرم

I: بازرسی و تمیز کردن، تنظیم کردن، جایگزینی یا روان کردن در صورت نیاز R: جایگزین کردن T: محکم کردن

