

- تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب بنا به تشخیص کارشناسان گارانتی شرکت تک تاز موتور می باشد.
- اجرت تعمیر، تعویض و هزینه قطعات تعویضی که شامل گارانتی می شود تا ۳۰۰ کیلومتر به عهده شرکت است.
- اجرت تعمیر و تعویض قطعاتی که شامل گارانتی است از ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر به عهده خریدار و هزینه قطعات تعویضی به عهده شرکت می باشد.
- در صورتی که کیلومتر موتور سیکلت و قطعات جانبی آن به هر دلیلی از کار بیافتد تشخیص میزان کارکرد موتور سیکلت فقط توسط نمایندگان مجاز این شرکت انجام خواهد شد.
- کلیه قطعات تعویض شده، متعلق به شرکت تک تاز موتور می باشد.
- چنانچه خریدار در مسافرت باشد و یا به نمایندگی که سرویس اولیه را انجام داده است دسترسی نداشته باشد، می تواند پس از هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش شرکت، از خدمات گارانتی یکی دیگر از نمایندگان مجاز شرکت بهره مند گردد.
- صدمات ناشی از تصادفات، آتش سوزی، جنگ، بلایای طبیعی و دیگر حوادث شامل گارانتی نمی شود.
- نگهداری نامناسب و عدم رعایت مواردی که خریدار در طی مدت گارانتی ملزم به رعایت آنها می باشد: ۱- تنظیم کاربراتور یا انژکتور، زنجیر، سیستمهای ترمز، کلاچ یا گاز. ۲- تمیز کردن فیلتر شیربنزین، شمع و تنظیم دهانه آن. ۳- تعویض به موقع روغن و افزودن روغن و گیرس به محل های تعیین شده. ۴- در صورتی که سرویس اولیه موتور سیکلت در زمان مقرر و یا کیلومتر تعیین شده انجام نگرفته باشد. ۵- استفاده غیر اصولی، حمل بار بیش از میزان تعیین شده، و لو موقتی بوده و یا خطای راننده باشد. ۶- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت تک تاز موتور نباشد. ۷- عیب های حاصله از سرویس و یا تعمیرات انجام شده در خارج از نمایندگی های مجاز شرکت تک تاز موتور. ۸- انجام هر گونه تغییر در موتور سیکلت، بدون توافق شرکت سازنده.
- گارانتی موتور سیکلت در صورتی دارای اعتبار است که برگ "راه اندازی اولیه" PDI توسط نمایندگی مجاز تکمیل شده باشد.

نوع	مشخصات	توضیحات	اظهارات
میزان آزادی کابل ها			
30	2 - 4 mm	میزان آزادی دریچه گاز	
31	10 - 15 mm	میزان آزادی کلاچ در انتهای اهرم	
32	10 - 20 mm	میزان آزادی پدال ترمز عقب	
روشن کردن موتور سیکلت			
33	LED	عملکرد خطر عقب	
34	12 V-35 /35 W	عملکرد چراغ جلو	
35	12 V- 5 W	عملکرد چراغ پلاک عقب	
36		عملکرد کابل ساسات	
37		عملکرد گاز	
تست جاده (۳ ~ ۴ kms)			
38		عملکرد سرعت / مسافت سنج	
39		عملکرد ترمز	
40	1600 ±100	دور آرام	
41		عملکرد سیستم تعلیق جلو / عقب	
42		عملکرد کلاچ / تغییر دنده	

امضاء نمایندگان مجاز:

نوع	مشخصات	توضیحات	اظهارات
شاسی			
16		آزادی چرخش فرمان	
17		ضربه آزاد کمک جلو	
18	پوشش مناسب	نشست تایر جلو / عقب	
19	23 PSI	فشار تایر جلو	
20	33 PSI	فشار تایر عقب	
21	44 Nm	مهره محور جلو	
22	65 Nm	مهره محور عقب	
23	90 Nm & 27 Nm	مهره فرمان و پیچ های کمک جلو	
24	23 Nm	مهره های جلو آگزوز	
25	23 Nm	مهره های عقب آگزوز	
26		سطح روغن باید بین min & max باشد	
27	65 / 78 Nm	پیچ بالا / پایین کمک فنر عقب	
28	58 Nm	مهره محور دو شاخه عقب	
29	20 - 30 mm	لقی زنجیر	

امضاء تکنسین:

آیتم	دوره تعویض				Km	ماه
	۱۰ ۰۰۰	۱۵ ۰۰۰	۲۰ ۰۰۰	۲۵ ۰۰۰		
تعویض فیلتر هوا	I	I	I	I	۳	۱
پیچ های لوله آگزوز و خفه کن	--	--	T	--	--	--
فیلترگیری	I	I	I	I	--	--
شمع	I	R	I	--	--	--
شلنگ های بنزین	I	I	I	--	--	--
سیستم کنترل آلایندگی	--	I	--	--	--	--
روغن انجین	R	R	R	R	۲	۲
فیلتر روغن انجین	--	R	--	R	--	--
دور پایین	I	I	I	I	--	--
میزان آزادی کابل گاز	I	I	I	I	--	--
سیستم تامین هوای ثانویه	I	--	I	--	--	--
مایع خنک کننده انجین (ضد یخ)	I	I	I	I	۸۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه تعویض گردد.	--
شیلنگ رادیاتور	I	I	I	--	--	--
میزان آزادی کابل کلاچ	I	I	I	I	--	--
زنجیر (تمیزکاری و روغن کاری زنجیر هر ۱۰۰۰ کیلومتر)	I	I	I	I	--	--
ترمزها	I	I	I	I	--	--
روغن ترمز (هر ۲ سال تعویض گردد)	I	I	I	--	--	--
شلنگ ترمز (هر ۴ سال تعویض گردد)	I	I	I	--	--	--
تایرها	I	I	I	--	--	--
فرمان	--	I	--	I	--	--
دو شاخه جلو	--	I	--	--	--	--
کمک فنر عقب	--	I	--	--	--	--
پیچ و مهره های مربوط به فریم	T	T	T	T	--	--

I: بازرسی و تمیز کردن، تنظیم کردن، جایگزینی یا روان کردن در صورت نیاز R: جایگزین کردن T: محکم کردن

این قسمت توسط فروشنده تکمیل می گردد

شماره گارانتی:

شماره شاسی:

موتورسیکلت:

نام و کد نمایندگی:

شماره موتور:

شماره پلاک:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی مالک موتورسیکلت:

شماره همراه:

شماره تلفن ثابت:

آدرس:

امضاء و تاریخ:

برگ PDI و گارانتی ۱۰۰۰ کیلومتر توسط خریدار دریافت گردید.

مشخصات فروشگاه تحویل دهنده موتورسیکلت:

صحت اطلاعات فوق مورد تایید می باشد.
محل امضاء و مهر مخصوص فروشنده

دوره گارانتی ۲۰۰۰ کیلومتر یا به مدت یک سال از تاریخ خرید موتورسیکلت هر کدام زودتر حادث شود

توجه: در صورت عدم تحویل و انجام راه اندازی اولیه موتورسیکلت PDI توسط "نمایندگی مجاز" موتورسیکلت فاقد خدمات گارانتی می گردد و موجب سلب هر نوع مسئولیت شرکت در سوانح است. / شماره همراه مالک موتورسیکلت: / در تاریخ / و کیلومتر / مراجعه نموده و کلیه کارهای مندرج در چک لیست PDI توسط این نمایندگی بازدید گردیده است.

بازرسی قبل از تحویل (PDI)

این قسمت توسط نمایندگی مجاز تکمیل می گردد

شماره گارانتی:

امضاء و مهر نمایندگی

تاریخ بازرسی:

شماره انجین:

شماره شاسی:

نام مدل:

چک کردن هر گونه خسارت حمل و نقل بر سطح رنگ شده		توضیحات		تایید	خرابی
1	مجموعه مخزن سوخت				
2	قاب بغل چپ				
3	قاب بغل راست				
4	قاب بغل بالا راست				
5	قاب بغل بالا چپ				
6	درپوش چپ و راست انجین				
7	گلگیر جلو				

چک کردن هر گونه آسیب حمل نقل دیگر		توضیحات	تایید
1			
2			
3			

چک کردن کسری قطعات		توضیحات	تایید
1			
2			
3			
4			

موارد کنترلی GW250 (در شرح اظهارات درج شود: تایید / اعلام خرابی)		توضیحات	مشخصات	اظهارات
8	عملکرد قفل فرمان	فعل / باز شدن (هندموترف)		
9	قفل شدن درب باک	قفل / باز شدن		
10	عملکرد قفل زین	قفل / باز شدن		
قطعات الکتریکی				
نکته: باتری شارژ شده را درون جعبه باتری قرار دهید ابتدا قطب + و سپس قطب - را نصب کنید.				
11	چراغ سرعت سنج	12V-10 W		
12	عملکرد بوق	12V-1.5 Amp		
13	عملکرد چراغ ترمز جلو و عقب	LED		
14	عملکرد شیر بنزین			
15	عملکرد نور موتور / مسافت/سنج/ساعت			
انجین				
1	سطح روغن باید بین L و F باشد.		GSX150	
2	شمع	CHAMPION - RG8YC		
3	چپقی شمع	0.8 to 0.9 mm		
4	پیچ های پایه گلگیر جلو	10Nm		
5	پیچ های اتصال انجین چپ و راست	23 / 65 Nm		
6	در صورت سروصدا داشتن انجین فیلترگیری انجام می شود.	Inlet 0.04 - 0.08 Exh 0.12 - 0.16mm		
عملکرد قفل				
7	عملکرد سوییچ	ON / OFF		

گارانتی ۱۰۰۰ کیلومتر

شماره گارانتی:

شماره شاسی:

موتورسیکلت:

شماره موتور:

شماره پلاک:

دوره و محدوده گارانتی: (کیلومتر یا به مدت ماه از تاریخ خرید موتورسیکلت)

در تاریخ / / و کیلومتر موتورسیکلت با مشخصات فوق الذکر به تعمیرگاه مراجعه

نموده و کلیه خدمات انجام شده مندرج در فرم پیوست ارائه گردیده است.

صحت اطلاعات فوق مورد تایید می باشد.
محل امضاء و مهر مخصوص فروشنده

WWW.SUZUKICYCLE.IR

بیامک نمایندگی

جهت پیوستن به سامانه مشتریان شرکت تک تاز موتور شماره ۱۷ رقمی شاسی موتورسیکلت و نام شهرستان محل سکونت خود را به شماره